

DURA LIGHT 2.2 // // // //

PHH0122

/ EN

Thank you for choosing the flashlight from Macronic. Similarly to other high quality devices, proper operation and maintenance will ensure high durability and reliability of the product. Please read the following instruction and save it for future reference as it contains essential information on safe operation and use.

SAFETY

Using the flashlight against its intended purpose is not recommended. The manufacturer voids the warranty if the flashlight is used against its intended purpose. Make sure only original spare parts designed for Macronic® series flashlights are used. Using spare parts made by other manufacturers may affect the product's quality and parameters. Pursuant to EU Directive WEEE it is forbidden to place the used batteries in household waste bins - the batteries must be placed in special containers.

FLASHLIGHT OPERATION

The flashlight has 2 operating modes: 100% and 20% for focused, directional light and 3 modes for the LED COB panel on the handle's housing. The order of activation is: 100% / 40% / flashing red light. Press the button in the flashlight handle to activate it. The flashlight will be activated in the 100% mode. Press it again to switch to the 40% mode. Next, the side LED panel will be activated as follows: 100% / 40% / flashing red light. Pressing the button once again will deactivate the flashlight. Additionally, a strong neodymium magnet is located on the flashlight's side and a hanging fixture in the back of the handle.

BATTERY REPLACEMENT

Twist the head anticlockwise and remove it. Remove the connector that covers the battery compartment, paying attention not to damage the surface of the illuminated panel installed on it housing, which is covered with an easily damaged layer of silicone. Place 3 AA batteries in the chamber, making sure the polarity is correct. Place the connector in a correct position. Twist the torch head clockwise and tighten it.

CAUTION!

- Always observe the polarity as indicated on the battery connector.
- If battery acid gets in contact with skin, immediately flush the affected area with fresh water and seek medical attention.
- Remove the batteries prior to long-term storage.
- Do not attempt to recharge alkaline batteries.
- Do not attempt to open the batteries.
- Never dispose of batteries in fire.

Keep away from children

MODIFICATIONS AND REPAIRS*

Unless authorized by Macronic in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

*Macronic® WARRANTY

Macronic covers the products with a 2-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty does not cover normal use, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries and use of the flashlight contrary to its intended purpose.

/ DE

Wir freuen uns, dass Sie sich für die Taschenlampe Macronic® entschieden haben. Eine entsprechende Bedienung und Pflege garantieren lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Lesen Sie folgende Gebrauchsanweisung und bewahren Sie diese auf, da sie wichtige Informationen über die sichere Bedienung und Nutzung enthält.

SICHERHEIT

Es wird nicht empfohlen, die Taschenlampe bestimmungswidrig zu nutzen. Der Hersteller verweigert ausdrücklich die Garantie im Fall der bestimmungswidrigen Nutzung der Taschenlampe. Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Macronic® nutzen. Die Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Gemäß der EU-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Sie die verbrauchten Batterien nur in dazu bestimmten Batteriebehältern entsorgen.

FUNKTIONSWEISE

Die Taschenlampe hat 2 Betriebsmodi: 100% und 20% für gebündeltes, gerichtetes Licht und 3 Modi für das Licht des LED COB Panels am Griffgehäuse. Sie werden in folgender Reihenfolge eingeschaltet: 100% / 40% / rotes Blinklicht. Den Schalter am Griff drücken, um die Taschenlampe einzuschalten. Die Lampe schaltet sich im 100%-Modus ein. Das weitere Drücken schaltet den Betriebsmodus auf 40% um. Anschließend werden weitere Modi des Seitenlichts des LED-Panels in folgender Reihenfolge eingeschaltet: 100% / 40% / Flashing RED (rotes Blinklicht). Durch das weitere Drücken wird die Taschenlampe ausgeschaltet. Zusätzlich ist das Gehäuse im Seitenteil mit einem starken Neodymiummagnet und das hintere Teil des Griffes mit einem Hängehalter ausgestattet.

BATTERIEWECHSEL

Den Lichtkopf gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. Das Verbindungsstück zur Deckung des Batteriebehälters vorsichtig entfernen, um die Oberfläche des auf dem Gehäuse eingebauten Lichtpanels nicht zu beschädigen, da es mit einer sensiblen Silikonschicht bedeckt ist. Batterien 3 x AA einlegen. Die Polarisation beachten. Das Verbindungsstück in richtiger Lage einbringen. Den Lichtkopf im Uhrzeigersinn zudrehen.

⚠️ VORSICHT!

- Die Polarität der Batterien ist streng zu beachten.
- Kommt es zur Berührung des Körpers durch ätzende Substanz aus der Batterie, waschen Sie die Haut sofort mit sauberem Wasser und kontaktieren Sie unverzüglich den Arzt.
- Bei längerer Lagerung nehmen Sie die Batterie aus der Lampe heraus.
- Laden Sie nicht die Alkali-Batterien.
- Öffnen Sie die Batterie nicht.
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer.
- Halten Sie die Batterie von Kindern fern.
- Bei langer Aufbewahrung der Lampe sind die Batterien herauszunehmen. Lagern Sie die Lampe fern von der UV-Strahlung, Feuchte und von den chemischen Produkten.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE ÄNDERUNGEN UND REPARATUREN*

Es ist verboten, Änderungen und Reparaturen ohne Zustimmung von Macronic® durchzuführen.

*GARANTIE von Macronic®:

Die Taschenlampe hat eine 2-jährige Garantie für alle Material- und Produktionsmängel. Die Garantie umfasst nicht: Produkte mit normalen Verbrauchsspuren, verrostete, verarbeitete und geänderte Produkte, falsch gelagerte Produkte, Produkte, die in Folge von Stürzen, Vernachlässigung, Aufslaufen der Batterie und bestimmungswidriger Verwendung geschädigt sind. Die Garantie umfasst nicht die Verbrauchsmaterialien.

/ PL

Dziękujemy Państwu za wybór latarki Macronic. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

BEZPIECZEŃSTWO

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym. Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do serii latarek Macronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Zgodnie z regulacją unijną WEEE

ni
ni

U
L:
W
ol
Z
śr
tr
W
ni
ni
ol
a

【
P
g:
al
pi
ni
u
zi

▲
•
•
ni
si
pi
li:
P
pi
cl
di

M
in

•
L:
rr
di
bi
or
or
ol

nie wolno wyrzucać zużytych baterii do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie.

UŻYTKOWANIE

Latařka posiada 2 tryby pracy: 100% i 20% dla Źwiatta kierunku, i 3 tryby dla Źwiatta panelu LED COB umieszczonego na obudowie rękojści. Uruchamiane s one w kolejnoŹci: 100% / 40% / mrugajce Źwiatto czerwone. Aby wczyc latařk wciŹnij przycisk umieszczonego w uchwycie. Latařka uruchomi si w trybie 100%. Kolejne wciŹnicie spowoduje przetnienie pracy w trybie 40%. Nastpnie uruchamiany bd tryby Źwiatta boczno-panelu LED w kolejnoŹci: 100% / 40% / Migajce czerwone. Kolejne wciŹnicie przycisku wyŹwietli latařk. Dodatkowo, obudowa w czŹci bocznej posiada silny magnes neodymowy, a tytu rękojści uchwytu do podwieszania.

WYMIANA BATERII

Przekrc gowic w przeciwn stron do ruchu wskaźówek zegara i odkrc j. Wyjmij zczk osaniajc luk baterijny, tak aby nie uszkodzic powierzchni zamontowanego na jej obudowie panelu Źwiattowego, pokrytego podatn na uszkodzenie mechaniczne powtk silikonow. UmieŹc baterie 3 x AA, zwracajc uwag na polaryzacj. UmieŹc zczk w odpowiednim pozoŹciu. Przekrc gowic zgodnie z kierunkiem ruchu wskaźówek zegara, dokrcujc j.

UWAGA!

Nalezy bezwzglednie przestrzegac biegunowoŹci baterii. W razie kontaktu ciaa z zracc substancj wyciekc z baterii, nalezy natychmiast przemyc skor czyst wod i skontaktowac si bezwzglednie z lekarzem. Wyjmij bateri z latařki w przypadku dugotrwaego przechowywania. Nie łduj baterii alkalicznych. Nie otwieraj baterii. Nie wrzucaj baterii do ognia. Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci. Podczas dugiego przechowywania latařki nalezy wycignc z niej baterie. Przechowuj latařk z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktw chemicznych.

MODYFIKACJE I NAPRAWY,

inne niŹ autoryzowane przez Macronic, s zabronione.

*GWARANCJA Macronic

Latařka posiada 2-letni gwarancj dotyczc wszelkich wad materialowych i produkcyjnych. Gwarancji nie podlegaj produkty noszce cechy normalnego zuŹycia, zardzewiae, przerabiane i modyfikowane, niewłaŹciwie przechowywane, uszkodzone w wyniku upadkw, zaniedban, wyciekajcych baterii oraz stosowane niezgodnie z przeznaczeniem. Gwarancja nie obejmuje materialw eksploatacyjnych.

Thank You for buying Macronic
We are proud of this product and we hope you are too

Macronic Sp z o.o. Sp. k.
ul. Stargardzka 4, 54-156
Wroclaw, Polska

T: +48 71 251 84 53
Fax: +48 71 358 44 42

www.macronic.pl
e-mail: serwis@
macronic.pl

Karta Gwarancyjna

Prosimy o czytelne wypenienie formularza poniewaz wycznie prawdziwo i czytelnie wypeniona karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu umoŹliwi nam wykonanie naprawy gwarancyjnej

Nazwa produktu

Numer seryjny (w przypadku gdy produkt jest oznaczony numerem seryjnym)

Typ, model

Data sprzedazy

Pieczęć punktu sprzedazy

1. Gwarantujemy prawdziwo dziaania naszego sprztu w okresie 24 miesicy od daty sprzedazy. Ujawnione w tym okresie wady uznujemy bezpecznie w Serwisie Macronic, ul. Stargardzka 4, 54-156 Wroclaw.

2. Termin naprawy wad ujawnionych w okresie gwarancji to 14 dni roboczych od daty dostarczenia sprztu do punktu serwisowego.

3. Zakres i sposb naprawy wad okreŹli autoryzowany serwis i jest to decyzja wizca.

4. W ramach gwarancji nie bdziemy mogli Ci pomóc w sytuacji gdy stwierdzimy:
- mechaniczne, termiczne czy chemiczne uszkodzenia sprztu, bdce przyczyn wadliwego

funkcjonowania urzdzenia.

- uszkodzenia i wady wynike wskutek niewłaŹciwego uŹytkowania, przechowywania i konserwacji.
- samodzielne naprawy lub przerbki, których dokonasz.
- usterki zarbek poniewaz s to elementy eksploatacyjne.

5. Chętnie wymienimy Twj sprzt na nowy i wolny od wad w sytuacji gdy:

- w okresie gwarancji autoryzowany serwis dokona 5 napraw, a urzdzenie nadal bdzie posiadao wady uniemoŹliwiajce jego uŹytkowanie zgodnie z przeznaczeniem,
- autoryzowany serwis stwierdzi na piŹmie, Źe usunicie wady uniemoŹliwiajcej uŹytkowanie jest niemoŹliwe.

6. JeŹeli zgodnie z pkt.5 wymiana sprztu na nowy nie jest moŹliwa zwrócimy Ci kwot zakupu.

7. Wszystkie wadliwe produkty lub ich wymiennicze czŹci pozostaj nasz wlasnoŹci.

8. Gwarancja obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza Twoich uprawieni wynikajcych z ewentualn niezgodnc towaru z umow.

Data przyjecia

Pieczęć punktu sprzedazy

Data przyjecia

Pieczęć punktu sprzedazy

Data zwrotu

Data zwrotu

Data przyjecia

Pieczęć punktu sprzedazy

Data przyjecia

Pieczęć punktu sprzedazy

Data zwrotu

Data zwrotu