

## / EN USER MANUAL

### SPECIFICATION

Light source	120 x SMD LED		
Lumens	4500 lm		
Runtime and operation modes	HIGH	4500 lm	2 h
	MEDIUM	3000 lm	3 h 30 min
	LOW	1500 lm	6 h
	ECO	750 ml	12 h
Light range	80 m		
Power supply	Li-Ion 14,8V 5200 mAh		
Charging	5 h		
Dimensions	288 x 176 x 131 mm		
Weight	2172 g (with battery), 1594 g (without battery)		
Waterproofness	IP54		
Impact resistance	2 m		

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

### NOTICE

It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

### OPERATION

To activate the lamp, press the switch on the top of the housing. The device has the following operating modes: ECO (750 lm) -> LOW (1500 lm)-> MEDIUM (3000 lm) -> HIGH (4500 lm) -> OFF. To change the operating mode, press the button once. If the time between consecutive presses exceeds 5 seconds, the flashlight will be deactivated. The lamp will be activated in the mode used last time (mode recall feature).

The battery charge level indicator is located in the lamp's upper part, near the switch, and also on the battery. To activate the indicator on the battery, press the red button and a LED will light up. The less energy in the battery, the fewer LEDs are on. The battery features a USB socket and can be used as a powerbank.

The lamp's head may be turned vertically by 90 degrees and horizontally, by 180 degrees.

### CHARGING

To recharge the device, press the tab on the bottom part of the lamp and slide the battery out. Connect the charger to the mains and then to the battery's charging socket. A LED indicator will show the current battery charge level. The recharging process finishes when all LEDs remain on. The floodlight's battery pack comes with a USB port. When the battery is removed from the floodlight, it can be used as a Powerbank to charge external devices.

### CAUTION!

Make sure you use only genuine parts designed for Mactronic® flashlight. Using spare parts from other manufacturers may affect the quality and parameters of the product. The rechargeable batteries used in this product may be subject to re-processing. Pursuant to the EU's WEEE regulation, storage batteries must not be disposed of with normal household waste. Instead, they must be disposed of at designated battery collection points. Contact the management of your local waste collection company for advice on the required ways and types of re-processing, or other instructions.

### GENERAL INFORMATION

#### Modifications and repairs:

Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.

#### Mactronic® warranty:

Mactronic® covers the product with a 3-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty may be extended for up to 5 years (to extend the warranty, you must register your purchase using this form: <https://mactronic.pl/en/content/15-warranty>). The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage,

damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

### WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at [www.mactronic.pl](http://www.mactronic.pl)

### USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

## / DE BEDIENUNGSANLEITUNG

### SPEZIFIKATION

Lichtquelle	120 x SMD LED		
Lumene	4500 lm		
Leuchtdauer und Lichtmodi	HIGH	4500 lm	2 h
	MEDIUM	3000 lm	3 h 30 min
	LOW	1500 lm	6 h
	ECO	750 ml	12 h
Stoßschutz	80 m		
Haupteinspeisung	Li-Ion 14,8V 5200 mAh		
Ladezeit	5 h		
Größe	288 x 176 x 131 mm		
Gewicht	2172 g (mit Akku), 1594 g (ohne Akku)		
IP-Schutzart	IP54		
Stoßschutz	2 m		

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleistet eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und befolgen Sie dieses Handbuch zum späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

### HINWEIS

Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

### BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Um die Lampe zu starten, drücken Sie die Taste auf der Oberseite des Gehäuses. Das Gerät arbeitet in den folgenden Modi: ECO (750 lm) -> LOW (1500 lm)-> MEDIUM (3000 lm) -> HIGH (4500 lm) -> AUS. Die Modi werden durch einmaliges Drücken der Taste gewechselt. Wenn der Abstand zwischen den Tastendrücker mehr als 5 Sekunden beträgt, schaltet sich die Lampe aus. Wenn die Lampe wieder eingeschaltet wird, startet sie im zuletzt verwendeten Modus (sie verfügt über eine Modus-Speicherfunktion). Die Batterieanzeige befindet sich auf der Oberseite des Geräts neben der Taste und separat auf der Batterie. Um sie an der Batterie zu aktivieren, drücken Sie die rote Taste, die LED-Anzeige leuchtet dann auf. Wenn sich die Batterie entlädt, nimmt die Anzahl der LEDs ab. Der Akku verfügt über einen USB-Anschluss und kann als Powerbank verwendet werden. Der Lampenkopf kann vertikal um 90 Grad und horizontal um 180 Grad gedreht werden.

### AUFLADUNG

Um das Gerät aufzuladen, drücken Sie auf den Clip an der Unterseite der Lampe und schieben Sie den Akku heraus. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose und dann in die Steckdose des Akkus. Die LED-Akkuladestandsanzeige wird eingeschaltet. Der Ladevorgang ist abgeschlossen, wenn alle LEDs gleichmäßig leuchten. Der Akku des Scheinwerfers verfügt über einen USB-Anschluss. Wenn der Akku aus dem Scheinwerfer entfernt wird, kann er als Powerbank verwendet werden, um externe Geräte aufzuladen.

### VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

#### Modifikationen und Reparaturen:

Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic® nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.

#### Garantie der Firma Mactronic®:

Firma Mactronic® gewährt eine Dreijahresgarantie für das Produkt. Die Garantie kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden (um die Garantie zu verlängern, müssen Sie Ihren Kauf mit diesem Formular registrieren: <https://mactronic.pl/en/content/15-warranty>). Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batterie- bzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

### GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite [www.mactronic.pl](http://www.mactronic.pl) herunterzuladen.

### BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

## SPECYFIKACJA

Źródło światła	120 x SMD LED		
Lumeny	4500 lm		
Tryby i czasy	HIGH	4500 lm	2 h
	MEDIUM	3000 lm	3 h 30 min
	LOW	1500 lm	6 h
	ECO	750 ml	12 h
Zasięg światła	80 m		
Zasilanie	Li-Ion 14,8V 5200 mAh		
Ładowanie	5 h		
Dimensions	288 x 176 x 131 mm		
Wymiary	2172 g (z akumulatorem), 1594 g (bez akumulatora)		
Wodoodporność	IP54		
Wstrząsoodporność	2 m		

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

**UWAGA!**

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

**OBSŁUGA LATARKI**

Aby uruchomić lampę, naciśnij przycisk znajdujący się z na górze obudowy. Urządzenie działa w następujących trybach: ECO (750 lm) -> LOW (1500 lm)-> MEDIUM (3000 lm) -> HIGH (4500 lm) -> OFF. Tryby zmienia się poprzez jednokrotne naciśnięcie przycisku. Gdy odstęp pomiędzy kolejnymi naciśnięciami wyniesie powyżej 5 sekund, lampa wyłączy się. Po ponownym włączeniu lampa uruchomi się w ostatnio używanym trybie (posiada funkcję zapamiętywania trybu).

Wskaźnik naładowania baterii znajduje się na górze urządzenia obok przycisku, oraz osobno na akumulatorze. Aby uruchomić go na akumulatorze, naciśnij czerwony przycisk, pokaże się wtedy diodowy wskaźnik. Wraz z rozładowaniem baterii liczba świecących diod zmniejsza się. Akumulator posiada port USB i może posłużyć jako powerbank. Głowicę lampy można obracać w pionie o 90 stopni i w poziomie o 180 stopni.

**ŁADOWANIE**

Aby naładować urządzenie, naciśnij klips znajdujący się na spodzie lampy i wysuń akumulator. Podłącz zasilacz do gniazda sieciowego, następnie do gniazda zasilania w akumulatorze. Uruchomi się diodowy wskaźnik naładowania baterii. Proces ładowania zakończy się kiedy wszystkie diody będą świecić jednolicie. Akumulator najszybciej wyposażony jest w port USB. Po jego wyjęciu może on służyć jako Powerbank do ładowania urządzeń zewnętrznych.

**OSTRZEŻENIE**

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

**INFORMACJE OGÓLNE****Modyfikacje i naprawy:**

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

**Gwarancja firmy Mactronic®:**

Firma Mactronic® udziela 3-letniej gwarancji na produkty. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat (wymagane zarejestrowanie zakupu poprzez formularz - <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje>). Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

**KARTA GWARANCYJNA**

Karta Gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej [www.mactronic.pl](http://www.mactronic.pl)

**OBSŁUGA i UŻYCIIE BATERII**

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj biegunowości baterii.
- Wyjmuj baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.



Do not dispose at dustbin.  
Prosimy nie wyrzucać do pojemnika na śmieci.

ISO 9001: 2015