





SNIPER 3.4

THH0012

/ EN

Battery flashlight with Focus function

SPECIFICATION

Light Source		CREE XML2 10W LED	
Times and modes	FL1 STANDARD		
	100%	600 lm	2 h
	30%	180 lm	8 h
	Strobe	600 lm	4 h
	IP66		
	2 m		
	180 m		
Main power	batteries: 3 x AAA		
Dimensions	11,0 – 12,0 cm x 27,5 cm x 3,3 cm		
Weight	105 g / 139 g		

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE

It is not recommended to use the flashlight not as intended. The manufacturer expressly revokes the warranty if the product is used not as intended.

INSTRUCTIONS

The Sniper features stepless light intensity regulation from 100% to 25% and a STROBO mode. To activate the flashlight press the switch located in the handle's rear part. The flashlight will be activated in the 100% power mode. To reduce light intensity, press and hold the switch until the desired intensity is set (minimum 25%). To activate the STROBO mode, press and hold the switch for 3 seconds. To adjust the focus turn the flashlight's head left, to disperse the light, or right, to focus the beam of light. Every time the flashlight is activated again, the 100% mode is selected.

REPLACING THE BATTERY

1. Turn the rear cover anti-clockwise to open the flashlight and remove the battery basket.
2. Place 3 new AAA batteries in the basket, observing the correct polarity.
3. Slide the basket inside the battery, with the single spring element facing up.
4. Turn the battery cover clockwise.

CAUTION!

Make sure only original spare parts designed for Mactronic® are used for repairs. Using spare parts produced by other manufacturers may affect the product's quality and parameters. The rechargeable batteries used in the product may be subject to recycling. As per WEEE, it is forbidden to dispose of any batteries with household waste. Special battery bins should be used to collect such batteries.

GENERAL INFORMATION

Modifications and repairs:

Any non-authorized modifications and attempts to repair the product in household condition, by the user, to which Mactronic did not issue a written complaint shall automatically void the warranty.

Mactronic® warranty:

Mactronic® covers the product with a 3-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty may be extended for up to 5 years (to extend the warranty, you must register your purchase using this form: <https://mactronic.pl/en/content/15-warranty>). The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD

The warranty card can be downloaded at www.mactronic.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY

To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.

- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.

Mactronic®





mactronic.pl

- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

/ DE

Batterie-Taschenlampe mit Focus-Funktion

SPEZIFIKATION

Lichtquelle		CREE XML2 10W LED	
Leuchtdauer und Lichtmodi	FL1 STANDARD		
	100%	600 lm	2 h
	30%	180 lm	8 h
	Strobe	600 lm	4 h
	IP66		
	2 m		
	180 m		
Hauptversorgung	batterien: 3 x AAA		
Größe	11,0 – 12,0 cm x 27,5 cm x 3,3 cm		
Gewicht	105 g / 139 g		

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Der ordnungsgemäße Betrieb und die ordnungsgemäße Wartung gewährleisten eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen Sie dieses Handbuch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Gebrauch enthält.

HINWEIS

Die Verwendung der Taschenlampe für andere Zwecke als die, für die sie vorgesehen ist, wird nicht empfohlen. Der Hersteller widerruft ausdrücklich die Garantie im Falle einer Verwendung entgegen dem empfohlenen Zweck.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE

Die Sniper-Taschenlampe hat eine stufenlose Einstellung der Lichtintensität im Bereich von 100% - 25% und den STROBO-Modus. Um die Taschenlampe zu starten, drücken Sie den Knopf, der sich in der hinteren Kappe der Taschenlampe befindet. Die Taschenlampe startet im maximalen Modus 100%. Um die Lichtintensität zu reduzieren, halten Sie den Einschaltknopf gedrückt, bis die gewünschte Intensität erreicht ist (mindestens 25%). Um die STROBO-Funktion zu aktivieren, halten Sie den Einschaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt. Den Lichtstrahl-Fokus können Sie regulieren, indem Sie den Lampenkopf nach links drehen, um das Licht zu streuen, oder nach rechts, um das Licht zu fokussieren. Jedes Mal, wenn Sie die Taschenlampe wieder einschalten, startet sie im 100%-Modus.

BATTERIEAUSTAUSCH

1. Drehen Sie die hintere Kappe der Taschenlampe gegen den Uhrzeigersinn, um die Taschenlampe zu öffnen und den Batteriekorb herauszuziehen.
2. Legen Sie 3 x AAA-Batterien in den Korb und achten Sie dabei auf ihre Polarität.
3. Setzen Sie den Taschenlampenkorb in die Taschenlampe mit der Einzelfeder nach oben ein.
4. Drehen Sie den Batteriedeckel im Uhrzeigersinn.

VORSICHT!

Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile verwenden, die für Ihren Mactronic®-Brenner entwickelt wurden. Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und Leistung des Produkts beeinträchtigen. Die in diesem Produkt eingesetzten wiederaufladbaren Batterien können überarbeitet werden. Nach der EU-Verordnung WEEE ist es nicht gestattet (list verboten), Zellen im Müll zu entsorgen, sondern in speziellen Batteriebehältern.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Modifikationen und Reparaturen:

Jede Änderung oder jeder Versuch des Benutzers, nicht autorisierte Rep-

araturen durchzuführen, denen Mactronic® nicht schriftlich zugestimmt hat, führt automatisch zum Erlöschen der Garantie.

Die Garantie von Mactronic®:

Firma Mactronic® gewährt eine Dreijahresgarantie für das Produkt. Die Garantie kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden (um die Garantie zu verlängern, müssen Sie Ihren Kauf mit diesem Formular registrieren: <https://mactronic.pl/en/content/15-warranty>). Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batterie- bzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN

Der Garantieschein ist auf der Internetseite www.mactronic.pl herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH





Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, lesen Sie die detaillierte Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Beachten Sie stets die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe im Falle einer Langzeitlagerung.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Öffnen Sie die Batterien nicht.
- Halten Sie die Taschenlampen fern von UV-Licht, Feuchtigkeit und chemischen Produkten.

/ PL

Baterijna latarka ręczna z funkcją Focus

SPECYFIKACJA

Źródło światła		CREE XML2 10W LED	
Czasy i tryby	FL1 STANDARD		
	100%	600 lm	2 h
	30%	180 lm	8 h
	Strobe	600 lm	4 h
	IP66		
	2 m		
	180 m		
Zasilanie	batterie: 3 x AAA		
Wymiary	11,0 – 12,0 cm x 27,5 cm x 3,3 cm		
Waga	105 g / 139 g		

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnią wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancję, w przypadku użycia niezgodnego z zalecanym przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI

Latarka Sniper posiada płynną regulację natężenia strumienia światła w zakresie 100% - 25% oraz tryb STROBO. Aby uruchomić latarkę naciśnij włącznik znajdujący się w tylnej nakrętce latarki. Latarka uruchomi się w maksymalnym trybie 100%. Aby zmniejszyć natężenie strumienia światła przytrzymaj włącznik aż do uzyskania pożądanego natężenia (minimalnie 25%). Aby uruchomić funkcję STROBO przytrzymaj włącznik latarki przez 3 sekundy. Regulację skupienia strumienia światła (focus) regulujemy za pomocą przekręcenia głowicy latarki w lewą stronę w celu rozproszenia światła lub w prawą stronę w celu skupienia strumienia światła. Każde ponowne włączenie latarki powoduje jej uruchomienie w trybie 100%.

WYMIANA BATERII

1. Przekręć tylną nakrętkę latarki w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara w celu otwarcia latarki i wyciągnięcia koszyka na baterie.
2. Umieść baterie 3 x AAA w koszyczku zwracając uwagę na ich polaryzację.
3. Włóż koszyczek do latarki pojedynczym elementem sprężystym skierowanym ku górze.
4. Przekręć pokrywę baterii zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno (zabrania się) wyrzucać ogniw do śmieci, lecz do specjalnych pojemników na baterie.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic® nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®:

Firma Mactronic® udziela 3-letniej gwarancji na produkty. Istnieje możliwość wydużenia gwarancji do 5 lat (wymagane zarejestrowanie zakupu poprzez formularz - <https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancja>). Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej www.mactronic.pl

OBSŁUGA I UŻYCIE AKUMULATORÓW

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj biegunowości baterii.
- Wyjmij baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Przechowuj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.



ISO 9001:2015

Made in PRC for Mactronic® Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław
©2022 Mactronic® **mactronic.pl**

